

Adaptér k dávkovači DAV001
Katalogové označení: ADAPT001
NÁVOD

INSTALACE:

1. Zapojte adaptér do zásuvky a kontakt zapojte do bezdotykového dávkovače na mýdlo a dezinfekci DAV001 z boční strany.
2. Před naplněním nádoby gelem nebo tekutinou je nutné vytáhnout nádobu ven z dávkovače. Nádobu vytáhnete vysunutím směrem k sobě. Po naplnění vložte nádobu zpět do dávkovače. Zapněte dávkovač tlačítkem ON/OFF. Po zapnutí blikne zelená kontrolka.
3. Nastavte dávkování na jednu nebo dvě dávky na jedno sejmnutí pomocí tlačítek (objem jedné dávky závisí na zvolené pumpičce/náplně, viz níže). Zavřete víko dávkovače.

POUŽITÍ:

1. Přiložte ruku pod dávkovač ve vzdálenosti 3-10 cm zespodu dávkovače.
2. Během 1 sekundy senzor zaznamená pohyb a vydá požadovanou dávku náplně. V případě, že potřebujete více náplně, oddělte ruku pryč a přiložte zpět pod senzor.

Adaptér je určen k napájení, nikoli k nabíjení dávkovače.

Adaptér je určen k vnitřnímu použití. Zajistěte, aby adaptér nebyl vystaven přímému slunci a dešti.

Distributor: ZENCO Corp. a.s., IČO 09862421
www.zencocorp.cz